

### Anleitungshandbuch

Bitte richten Sie sich bei der Anwendung nach diesem Anleitungshandbuch. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Schauen Sie unser Anwendungsvideo an, um zu sehen, wie einfach es ist. Unterstützung auf [www.colorndrive.com](http://www.colorndrive.com)

### Vorkehrungen vor der Keramikbeschichtung

1. Da es sich um ein rasch aushärtendes Polymer handelt, vermeiden Sie, in direktem Sonnenlicht zu arbeiten, da sonst das Polieren behindert wird.
2. Arbeiten Sie andererseits auch nicht unterhalb seines Kristallisationspunktes. Wenden Sie es bei mindestens 10°C an.
3. Führen Sie die Beschichtungsarbeit bei kühler Motorhaubentemperatur aus, denn die Autotemperatur kann die Aushärtung des Produkts beschleunigen, was eine Behinderung beim Polieren verursacht.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Motorhaube vor der Anwendung vollständig entfettet ist (Lackreinigungsknete wäre ausgezeichnet, einschließlich Eisenentfernung).
5. Eine staubfreie Umgebung verbessert das Ergebnis der Anwendung.

**Sorgen Sie für eine saubere Oberfläche zur Anwendung, präparieren Sie sie durch eine gute Wäsche.**

**Optionales Einwachsen ist ein hervorragender vorbereitender Schritt, der den Keramik-Effekt deutlich verbessert.**

### Lieferumfang

- 50 ml Keramik
- Lösung zur Vorbehandlung
- Beschichteter Schwamm

### Unten in der Packung

- Mikrofasertuch zum Verteilen
- Mikrofasertuch zum Polieren
- Handschuhe



Die Anwendungsvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal: [youtube.com/colorndrive](https://youtube.com/colorndrive)



#### SCHRITT 1

Sprühen Sie die Lösung zur Vorbehandlung auf, um die Oberfläche für die keramische Beschichtung vorzubereiten.



#### SCHRITT 2

Tropfen Sie 7-10 Tropfen der keramischen Beschichtungs-Emulsion auf den beschichteten Schwamm.



#### SCHRITT 3

Schmieren Sie diese zuerst horizontal, dann vertikal mit kreisenden Bewegungen auf die Motorhaube. Es wird dringend empfohlen, die Arbeit auf einer Oberfläche von 60 cm x 60 cm auszuführen und zu Beginn der Beschichtung auf die verbrauchte Menge zu achten. Übermäßiger Gebrauch kann zu ungleichmäßiger Aufschmierung oder einer Behinderung des Abwischens führen.



#### SCHRITT 4

Warten Sie nach dem Aufschmieren 2-5 Minuten, bevor Sie polieren. Feuchten Sie das Mikrofasertuch an.



#### SCHRITT 5

Behandeln Sie die Oberfläche zuerst kräftig mit einem feuchten Tuch, um das Produkt auf der Oberfläche zu verteilen.



#### SCHRITT 6

Verwenden Sie dann unverzüglich das andere, trockene Tuch, um die Glasbeschichtung zu polieren, bis die Oberfläche glänzend und glatt ist. Die empfohlene Polierzeit korreliert direkt mit der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Unterhalb 30°C = in 3 Minuten, 20°C = in 5 Minuten, 10°C = in 8 Minuten.

Waschen Sie Ihr Auto nicht vor Ablauf von 48 Stunden nach der Behandlung. Sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Die beste Temperatur für die Anwendung liegt zwischen 5°C und 30°C. Mehrere Schichten können die Ergebnisse verbessern. Versuchen Sie eine staubfreie Umgebung zu wählen.